PHILIPS

AVENT

SCH480

www.philips.com/avent
Philips Consumer Lifestyle B.V.
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten,
The Netherlands
Trademarks owned by the Philips Group. /
Les marques de commerce sont la propriété de
Philips Group.
© 2025 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved. / Tous droits réservés.
3000 041 94088 (31/07/2025)

>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé

1 2 3 4 5 6 7 8 9

37°C

TPE

0m+

18°C

38°C MAX

ENGLISH

Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips Avent! To fully benefit from the support that Philips Avent offers, register your product at **www.philips.com/welcome**.
The Philips Avent digital bath and bedroom thermometer allows you to conveniently determine the temperature of your baby's bath or bedroom. Your baby can also play with this product safely, since the thermometer is designed to comply with EU toy safety standards.
Your baby will feel most comfortable in the bath if the water temperature is between 36,5 °C and 38 °C. A temperature of 39 °C and above is too high and your baby could get scalded. At a room temperature of about 18 °C, babies feel most comfortable when sleeping.

Important safety information
Read this important information carefully before you use the device and save it for future reference.

Warning
- Always use this product under adult supervision.
- Always keep batteries away from children. The battery is hazardous and is to be kept away from children (whether the battery is new or used).
- No children should be present when batteries are replaced or when the thermometer is disassembled and assembled due to a choking hazard and a risk of swallowing batteries or small parts.
- Risk of swallowing batteries! The product contains coin type batteries. The battery can cause severe or fatal injuries in 2 hours or less if it is swallowed or placed inside any part of the body.
- Medical attention should be sought immediately if it is suspected that battery has been swallowed or placed inside any part of the body.
- The battery housing cover must be reattached properly after it has been removed.
- Batteries may explode if exposed to high temperatures or fire. Do not store or leave any product in direct sunlight or near any source of heat. Never attempt to recharge the battery.
- Before use, always check the device for damage. Do not use the device when damaged, this could result in injuries.
- Do not use the device if water or condensation is visible inside the battery housing or the display.
- Do not short-circuit the battery terminals.
- Take the battery packaging or appliance if you can, to help staff identify the battery. Symptoms may not be obvious. Your child might be coughing, gagging, or drooling, or pointing to their throat or stomach. Unclear or fluctuating symptoms mean it is important to be vigilant. Do not let your child eat or drink or make your child vomit.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- Dispose of used batteries immediately.

Caution
- Use this product in water only if it is fully assembled in accordance with the instructions.
- When the display starts flashing, the batteries are running low and accurate readings are no longer guaranteed.
- Placing in water exceeding 70 °C will result in permanent damage of this product.
- After replacing the batteries, it is not guaranteed that the device is still waterproof.
- Do not mix different types of batteries or new and used batteries. Only operate the device on LR44 coin batteries. Non-rechargeable batteries cannot be recharged.
- Remove batteries during long periods of non-use or when the batteries are empty. Leakage and corrosion can damage the product.

Electromagnetic fields (EMF)
This Philips device complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Using your digital bath and bedroom thermometer
The digital bath and bedroom thermometer is always ready for use. Just let it float in the water or let it sit on a shelf in the baby's bedroom. When you use the thermometer in the bath:
- Mix the water thoroughly with your hand, put the thermometer in the bath and wait at least 30 seconds until the temperature reading stabilizes to read the temperature measurement.
- This thermometer has a temperature measurement range between 0 °C and 50 °C.

Note: The temperature reading on the display updates every 10 seconds.

Cleaning
- Clean and dry after each use.
- Remove the measurement unit from the rubber housing regularly to clean and dry both parts separately.
- Do not use abrasive or anti-bacterial cleaning agents or chemical solvents. Excessive concentration of cleaning agents may eventually cause plastic components to crack.
- Do not clean the thermometer in a dishwasher, microwave or sterilizer.

Storage
Do not leave the product in direct sunlight.

Removing/inserting batteries
Replace the batteries as described below.
1 Push firmly to remove the measurement unit from the rubber housing (Fig. 1).
2 Remove the 4 screws with a small screwdriver and remove the battery housing cover (Fig. 2).
3 Carefully remove the empty batteries.
4 Insert new batteries (two LR44 coin batteries) with the + poles pointing upwards. Screw the screws back in the battery housing to close it again. Then push the measurement unit back into the rubber housing.

Note: If the display still flashes after you have inserted new batteries, remove the batteries and insert them again.

Technical specifications
- Battery: 2 x LR44 coin batteries
- Resolution: 0.1 °C
- Measurement range: 0 °C to 50 °C
- Accuracy: ±1 °C

Recycling
- This symbol means that electrical products and batteries shall not be disposed of with normal household waste (Fig. 3).
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical products and batteries.

Support
For all product support such as frequently asked questions, please visit **www.philips.com/support**.

Explanation of symbols
Below you find the meaning of the symbols on the product.
- This symbol indicates that the device is suitable for babies of all ages (Fig. 4).
- This symbol indicates that the room temperature of 18 °C at which babies feel most comfortable when sleeping (Fig. 5).
- This symbol indicates that the water temperature of 37 °C at which babies feel most comfortable in the bath (Fig. 6).
- This symbol means: thermoplastic elastomer (Fig. 7).
- This symbol means: RCM Tick Mark – Australia (Fig. 8).
- This symbol indicates that the water temperature of 38 °C at which is the maximum temperature for babies in the bath (Fig. 9).

DANSK

Indledning
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips Avent! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips Avent tilbyder, kan du registrere dit produkt på **www.philips.com/welcome**.
Med det digitale Philips Avent-badevands- og rumtermometer kan du nemt måle temperaturen på din babys badevand eller i soveværelset. Din baby kan også leje sikkert med dette produkt, da termometeret er designet til at overholde EUs sikkerhedskrav for legetøj. Din baby vil føle sig bedst tilpas i badet, hvis vandtemperaturen er mellem 36,5 og 38 °C. En temperatur på 39 °C og derover er for høj, og din baby kan blive skoldet. Ved en rumtemperatur på ca. 18 °C føler babyer sig bedst tilpas, når de sover.

Vigtige sikkerhedsoplysninger
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden enheden tages i brug, og gem dem til eventuelt senere brug.

Advarsel
- Brug altid dette produkt under opsyn af en voksen.
- Hold altid batterier væk fra børn. Batteriet er farligt og skal opbevares utilgængeligt for børn (uanset om batteriet er nyt eller brugt).
- Der må ikke være børn til stede, når batterierne udskiftes, eller når termometeret adskilles og samles på grund af kvælningsfare og risiko for at sluge batterier eller små dele.
- Risiko for slugning af batterier! Produktet indeholder knapbatterier. Batteriet kan forårsage alvorlige eller dødelige kvæstelser på 2 timer eller mindre, hvis det sluges eller kommer ind i en hvilken som helst del af kroppen.
- Søg straks lægehjælp, hvis der er mistanke om, at batteriet er blevet slugt eller på anden måde er kommet ind i kroppen.
- Dækslet til batterikabinettet skal sættes korrekt på igen, når det er blevet fjernet.
- Batterier kan eksplodere, hvis de udsættes for høje temperaturer eller ild. Opbevar eller efterlad ikke produkter i direkte sollys eller i nærheden af en varmekilde. Forsøg aldrig at genoplade batteriet.
- Før brug skal du altid kontrollere enheden for skader. Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget, da dette kan medføre personskade.
- Brug ikke enheden, hvis der er synligt vand eller kondens inde i batterikabinettet eller i displayet.
- Kortslut ikke batteriterminalerne.
- Tag batteripakken eller apparatet med, hvis du kan, da det kan hjælpe personalet med at identificere batteriet. Symptomerne er muligvis ikke entydige. Barnet kan hoste, have opkastningsfornemmelser eller savle eller pege på halsen eller maven. Uklare eller svingende symptomer betyder, at det er vigtigt at være på vagt. Lad ikke barnet spise eller drikke, og fremkald ikke opkastning.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du holde op med at bruge produktet og opbevare det utilgængeligt for børn.
- Bortskaf brugte batterier med det samme.

Forsigtig
- Brug kun dette produkt i vand, hvis det er helt samlet i overensstemmelse med instruktionerne.
- Når displayet begynder at blinke, er batterierne ved at løbe tør for strøm, og der garanteres ikke længere nøjagtige aflæsninger.
- Hvis dette produkt anbringes i vand over 70 °C, vil det blive permanent beskadiget.
- Når batterierne udskiftes, er der ingen garanti for, at enheden stadig er vandtæt.
- Bland ikke forskellige typer batterier eller nye og brugte batterier. Brug kun enheden med LR44 knapbatterier. Ikke-genopladelige batterier kan ikke genoplades.
- Fjern batterierne i længere perioder, hvor enheden ikke er i brug, eller når batterierne er brugt op. Lækage og korrosion kan beskadige produktet.

Elektromagnetiske felter (EMF)
Denne Philips-enhed overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Sådan bruger du dit digitale badevands- og rumtermometer
Det digitale badevands- og rumtermometer er altid klar til brug. Lad det flyde i vandet, eller placér det på en hylde i babyens soveværelse. Når du bruger termometeret i badet:
- Bland vandet grundigt med hånden, læg termometeret i badet, og vent mindst 30 sekunder, indtil temperaturaflæsningen stabiliseres for at aflæse temperaturen.
- Termometeret har et temperaturmåleområde mellem 0 °C og 50 °C.

Bemærk: Temperaturaflæsningen på displayet opdateres hvert 10. sekund.

Rengøring
- Rengør og tør efter hver brug.
- Fjern måleenheden fra gummikabinettet regelmæssigt for at rengøre og tørre begge dele separat.
- Brug aldrig skrappe eller anti-bakterielle rengøringsmidler eller kemiske opløsningsmidler. For høj koncentration af rengøringsmidler kan i sidste ende forårsage at plastikdele revner.
- Rengør ikke termometeret i en opvaskemaskine, mikrobølgeovn eller sterilisator.

Opbevaring
Efterlad ikke produktet i direkte sollys.

Udtagning/isætning af batterier
Udskift batterierne som beskrevet nedenfor.
1 Skub godt til for at fjerne måleenheden fra gummikabinettet (fig. 1).
2 Fjern de fire skruer med en lille skruetrækker, og fjern dækslet til batterikabinettet (fig. 2).
3 Fjern forsigtigt de brugte batterier.
4 Isæt nye batterier (to LR44 knapbatterier) med polerne + pegende opad. Skru skruerne tilbage i batterikabinettet for at lukke det igen. Skub derefter måleenheden tilbage i gummikabinettet.

Bemærk: Hvis displayet stadig blinker, efter du har isat nye batterier, skal du fjerne batterierne og sætte dem i igen.

Tekniske specifikationer
- Batteri: 2 x LR44 knapbatterier
- Måletrin: 0,1 °C
- Måleområde: 0 til 50 °C
- Nøjagtighed: ±1 °C

Genbrug
- Dette symbol betyder, at elektriske produkter og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (fig. 3).
- Følg den nationale lovgivning om særskilt indsamling af elektriske produkter og batterier.

Støtte
For produktsupport, såsom ofte stillede spørgsmål kan du besøge **www.philips.com/support**.

Forklaring af symboler
Nedenfor finder du betydningen af symbolerne på produktet.
- Dette symbol angiver, at enheden er egnet til babyer i alle aldre (fig. 4).
- Dette symbol angiver en rumtemperatur på 18 °C, hvor babyer føler sig bedst tilpas, når de sover (fig. 5).
- Dette symbol angiver en vandtemperatur på 37 °C, hvor babyer føler sig bedst tilpas i badet (fig. 6).
- Dette symbol betyder: termoplastisk elastomer (fig. 7).
- Dette symbol betyder: RCM Tick Mark – Australien (fig. 8).
- Dette symbol angiver en vandtemperatur på 38 °C, som er den maksimale temperatur for babyer i badet (fig. 9).

DEUTSCH

Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips Avent! Um die Kundenunterstützung von Philips Avent optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter **www.philips.com/welcome**.
Mit dem digitalen Bad- und Raumthermometer von Philips Avent können Sie bequem die Temperatur des Badewassers und Schlafzimmers Ihres Babys bestimmen. Ihr Baby kann mit diesem Produkt auch sicher spielen, da das Thermometer den EU-Sicherheitsnormen für Spielzeug entspricht. Ihr Baby fühlt sich am wohlsten in der Badewanne, wenn die Wassertemperatur zwischen 36,5 °C und 38 °C liegt. Eine Temperatur von 39 °C und höher ist zu hoch, und Ihr Baby könnte verbrüht werden. Bei einer Raumtemperatur von in etwa 18 °C fühlen sich Babys beim Schlafen am wohlsten.

Wichtige Sicherheitsinformationen
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts sorgfältig durch, und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Warnhinweis
- Dieses Produkt darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.
- Halten Sie die Batterien stets von Kindern fern. Die Batterie ist gefährlich und muss von Kindern fern gehalten werden (unabhängig davon, ob es sich um eine neue oder gebrauchte Batterie handelt).
- Wenn die Batterien ausgetauscht werden oder das Thermometer zerlegt und wieder zusammengesetzt wird, sollten keine Kinder anwesend sein, da dies zu Erstickungsgefahr führen kann und Kinder Batterien oder Kleinteile schlucken könnten.
- Gefahr des Verschluckens von Batterien! Das Produkt enthält Knopfzellen-Batterien. Die Batterie kann innerhalb von 2 Stunden oder weniger zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen, wenn sie verschluckt oder in einen Teil des Körpers eingeführt wird.
- Für brug skal du altid kontrollere enheden for skader. Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget, da dette kan medføre personskade.
- Brug ikke enheden, hvis der er synligt vand eller kondens inde i batterikabinettet eller i displayet.
- Kortslut ikke batteriterminalerne.
- Tag batteripakken eller apparatet med, hvis du kan, da det kan hjælpe personalet med at identificere batteriet. Symptomerne er muligvis ikke entydige. Barnet kan hoste, have opkastningsfornemmelser eller savle eller pege på halsen eller maven. Uklare eller svingende symptomer betyder, at det er vigtigt at være på vagt. Lad ikke barnet spise eller drikke, og fremkald ikke opkastning.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du holde op med at bruge produktet og opbevare det utilgængeligt for børn.
- Bortskaf brugte batterier med det samme.

Forsigtig
- Brug kun dette produkt i vand, hvis det er helt samlet i overensstemmelse med instruktionerne.
- Når displayet begynder at blinke, er batterierne ved at løbe tør for strøm, og der garanteres ikke længere nøjagtige aflæsninger.
- Hvis dette produkt anbringes i vand over 70 °C, vil det blive permanent beskadiget.
- Når batterierne udskiftes, er der ingen garanti for, at enheden stadig er vandtæt.
- Bland ikke forskellige typer batterier eller nye og brugte batterier. Brug kun enheden med LR44 knapbatterier. Ikke-genopladelige batterier kan ikke genoplades.
- Fjern batterierne i længere perioder, hvor enheden ikke er i brug, eller når batterierne er brugt op. Lækage og korrosion kan beskadige produktet.

Elektromagnetiske felter (EMF)
Denne Philips-enhed overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Sådan bruger du dit digitale badevands- og rumtermometer
Det digitale badevands- og rumtermometer er altid klar til brug. Lad det flyde i vandet, eller placér det på en hylde i babyens soveværelse. Når du bruger termometeret i badet:
- Bland vandet grundigt med hånden, læg termometeret i badet, og vent mindst 30 sekunder, indtil temperaturaflæsningen stabiliseres for at aflæse temperaturen.
- Termometeret har et temperaturmåleområde mellem 0 °C og 50 °C.

Bemærk: Temperaturaflæsningen på displayet opdateres hvert 10. sekund.

Rengøring
- Rengør og tør efter hver brug.
- Fjern måleenheden fra gummikabinettet regelmæssigt for at rengøre og tørre begge dele separat.
- Brug aldrig skrappe eller anti-bakterielle rengøringsmidler eller kemiske opløsningsmidler. For høj koncentration af rengøringsmidler kan i sidste ende forårsage at plastikdele revner.
- Rengør ikke termometeret i en opvaskemaskine, mikrobølgeovn eller sterilisator.

Opbevaring
Efterlad ikke produktet i direkte sollys.

Udtagning/isætning af batterier
Udskift batterierne som beskrevet nedenfor.
1 Skub godt til for at fjerne måleenheden fra gummikabinettet (fig. 1).
2 Fjern de fire skruer med en lille skruetrækker, og fjern dækslet til batterikabinettet (fig. 2).
3 Fjern forsigtigt de brugte batterier.
4 Isæt nye batterier (to LR44 knapbatterier) med polerne + pegende opad. Skru skruerne tilbage i batterikabinettet for at lukke det igen. Skub derefter måleenheden tilbage i gummikabinettet.

Bemærk: Hvis displayet stadig blinker, efter du har isat nye batterier, skal du fjerne batterierne og sætte dem i igen.

Tekniske specifikationer
- Batteri: 2 x LR44 knapbatterier
- Måletrin: 0,1 °C
- Måleområde: 0 til 50 °C
- Nøjagtighed: ±1 °C

Genbrug
- Dette symbol betyder, at elektriske produkter og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (fig. 3).
- Følg den nationale lovgivning om særskilt indsamling af elektriske produkter og batterier.

Støtte
For produktsupport, såsom ofte stillede spørgsmål kan du besøge **www.philips.com/support**.

Forklaring af symboler
Nedenfor finder du betydningen af symbolerne på produktet.
- Dette symbol angiver, at enheden er egnet til babyer i alle aldre (fig. 4).
- Dette symbol angiver en rumtemperatur på 18 °C, hvor babyer føler sig bedst tilpas, når de sover (fig. 5).
- Dette symbol angiver en vandtemperatur på 37 °C, hvor babyer føler sig bedst tilpas i badet (fig. 6).
- Dette symbol betyder: termoplastisk elastomer (fig. 7).
- Dette symbol betyder: RCM Tick Mark – Australien (fig. 8).
- Dette symbol angiver en vandtemperatur på 38 °C, som er den maksimale temperatur for babyer i badet (fig. 9).

Recycling
- Dieses Symbol bedeutet, dass Elektrogeräte und Akkus/Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen (Abb. 3).
- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur getrennten Entsorgung von Elektrogeräten und Akkus/Batterien.

1 Altgeräte/Altakkus/Batterien können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.
2 Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte/Altakkus/Batterien können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können dem Kreislauf wieder zugeführt werden. Beitrag zum Umweltschutz leisten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.
3 Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.
4 Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altbatterien und/oder Altakkus und Lampen, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle von diesen zu trennen. Dies gilt nicht, falls die Altgeräte für eine Wiederverwendung noch geeignet (d.h. funktionstüchtig) sind und von den anderen Altgeräten getrennt werden. Sammel- und Rücknahmestellen in DE: **https://www.stiftung-ear.de/**; für Batterien auch Rückgabe im Handel möglich. Informationen über Sammel- und Recyclinguoten: **https://www.bmu.de**

Rücknahme von Altgeräten
Rücknahmepflichtig sind Geräte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.
Diese Händler müssen:
- beim Verkauf eines neuen Elektrogeräts ein Altgerät der gleichen Art kostenfrei zurücknehmen (1:1-Rücknahme); auch bei Lieferungen nach Hause.
- bis zu drei kleine Altgeräte (keine äußere Abmessung größer als 25 cm) kostenfrei im Verkaufsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe zurücknehmen, ohne Neukaufverpflichtung.

Rücknahmepflichten gelten auch für den Versandhandel, wobei die Pflicht zur 1:1-Rücknahme im privaten Haushalt nur für Wärmeüberträger (Kühl-/Gefriergeräte, Klimageräte u.a.), Bildschirmgeräte und Großgeräte gilt; für die 1:1-Rücknahme von Lampen, Kleingeräten und kleinen ITK-Geräten sowie die 0:1-Rücknahme müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen.
Die Philips GmbH ist Mitglied des Rücknahmesystems "take-e-back". Mehr Information unter: **www.take-back.de**. So Verbraucher über Philips Consumer Lifestyle B.V. ein Produkt erworben haben, können sie ebenso die Möglichkeiten des Systems nutzen.

Rückgabemöglichkeiten für Verbraucher in Österreich
Die Philips Austria GmbH und die Philips Consumer Lifestyle B.V. sind Mitglied beim Sammel- und Verwertungssytem des UFH. Sammelstellen und Öffnungszeiten siehe **https://ufh.at/**. So Verbraucher das Produkt andernorts erworben haben, haben sie gemäß §5 EAG Anspruch auf eine 1:1-Rücknahme. Für Haushalts- und Gewerbeverpackungen sind die Philips Austria GmbH und die Philips Consumer Lifestyle B.V. Mitglied beim Sammel- und Verwertungssystem Reclay Systems GmbH.

Service
Informationen zum Produktsupport, wie zum Beispiel häufig gestellte Fragen, finden Sie unter **www.philips.com/support**.

Erklärung der Symbole
Nachstehend finden Sie die Bedeutungen der Symbole auf dem Produkt.
- Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät für Babys aller Altersstufen geeignet ist (Abb. 4).
- Dieses Symbol zeigt die Raumtemperatur von 18 °C an, die für schlafende Babys am angenehmsten ist (Abb. 5).
- Dieses Symbol zeigt die Wassertemperatur von 37 °C an, bei der sich Babys in der Badewanne am wohlsten fühlen (Abb. 6).
- Dieses Symbol bedeutet: thermoplastisches Elastomer (Abb. 7).
- Dieses Symbol bedeutet: RCM-Zeichen – Australien (Abb. 8).
- Dieses Symbol zeigt die Wassertemperatur von 38 °C an, die bei die Höchsttemperatur für Babys in der Badewanne (Abb. 9).

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ορίσατε στη Philips Avent! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips Avent, δηλώστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα **www.philips.com/welcome**.
Το ψηφιακό θερμόμετρο μπάνιου και δωματίου της Philips Avent σας δίνει τη δυνατότητα να μετράτε εύκολα τη θερμοκρασία του μπάνιου ή του δωματίου του μωρού σας. Το μωρό σας μπορεί, επίσης, να παίζει με ασφάλεια με αυτό το προϊόν, καθώς το θερμόμετρο είναι σχεδιασμένο για να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφαλείας της ΕΕ για παιχνίδια. Το μωρό σας νιώθει πιο άνετα στο μπάνιο, όταν η θερμοκρασία του νερού είναι μεταξύ 36,5 °C και 38 °C. Θερμοκρασίες άνω των 39 °C είναι πολύ υψηλές και το μωρό σας ενδέχομένως να πάθει εγκαύμα. Σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 18 °C, τα μωρά νιώθουν πιο άνετα όταν κοιμούνται.

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια
Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

Προειδοποίηση
- Πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείται από την επίβλεψη ενήλικα.
- Κρατάτε πάντοτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Η μπαταρία είναι επικίνδυνη και πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά (είτε είναι καινούργια είτε χρησιμοποιημένη).
- Μην αντικαθιστάτε τις μπαταρίες και μην αποσυναρμολογείτε και συναρμολογείτε το θερμόμετρο παρουσία παιδιών, καθώς υπάρχει κίνδυνος πνιγμού και κατάποσης μπαταριών ή μικρών εξαρτημάτων.
- Κίνδυνος κατάποσης μπαταριών! Το προϊόν περιέχει μπαταρίες τύπου κέρματος. Η μπαταρία μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς ή θανάσιμους τραυματισμούς εντός 2 ωρών ή λιγότερο, αν καταποθεί ή τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος.
- Ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια αν υπάρχει υποψία ότι η μπαταρία έχει καταποθεί ή τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος.
- Αφού αφαιρέσετε το κάλυμμα της θήκης μπαταρίας, πρέπει να το τοποθετήσετε ξανά σωστά.
- Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν εάν εκτεθούν σε υψηλές θερμοκρασίες ή φωτιά. Μην αποθηκεύετε ή αφήνετε οποιοδήποτε προϊόν στο άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας. Μην επιχειρήσετε ποτέ να φορτίσετε την μπαταρία.
- Πριν από τη χρήση, ελέγχετε πάντα τη συσκευή για ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί ζημιά, καθώς ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν βλέπετε νερό ή συμπύκνωση υγρασίας μέσα στη θήκη της μπαταρίας ή στην οθόνη.
- Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας.
- Εχετε μαζί σας τη συσκευασία της μπαταρίας ή τη συσκευή, αν μπορείτε, ώστε να βοηθήσετε το προσωπικό να αναγνωρίσει την μπαταρία. Τα συμπτώματα μπορεί να μην είναι εμφανή. Το παιδί σας μπορεί να βήχει, να πνίγεται, να σαλιάζει ή να δείχνει τον λαιμό ή το στομάχι του. Αν υπάρχουν ασαφή συμπτώματα ή συμπτώματα που παρουσιάζουν διακυμάνσεις, πρέπει να είστε σε εγρήγορση. Μην αφήνετε το παιδί σας να φάει ή να πιεί ή να του προκαλέσετε έμετο.
- Αν η θήκη της μπαταρίας δεν κλείνει με ασφάλεια, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και κρατήστε το μακριά από παιδιά.
- Απορρίπτετε αμέσως τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες.

Προσοχή
- Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν στο νερό μόνο αν είναι πλήρως συναρμολογημένο σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Όταν αρχίσει να αναβοσβήνει η οθόνη, οι μπαταρίες εξαντλούνται και οι ενδείξεις ενδέχεται να μην είναι πλέον ακριβείς.
- Αν τοποθετήσετε το προϊόν σε νερό θερμοκρασίας άνω των 70 °C, θα προκληθεί μόνιμη ζημιά σε αυτό.
- Μετά την αντικατάσταση των μπαταριών, η αδιάβροχη ιδιότητα δεν είναι πλέον εγγυημένη.
- Μην χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή καινούριες μπαταρίες μαζί με χρησιμοποιημένες. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με μπαταρίες LR44 τύπου νομίσματος. Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταριες δεν μπορούν να φορτιστούν.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα ή όταν οι μπαταρίες είναι άδειες. Τυχόν διαρροές και διάβρωση μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
Η παρούσα συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Χρήση του ψηφιακού βρεφικού θερμομέτρου μπάνιου και δωματίου
Το ψηφιακό βρεφικό θερμόμετρο μπάνιου και δωματίου είναι πάντοτε έτοιμο για χρήση. Απλώς αφήστε το να επιπλέουσι στο νερό ή τοποθετήστε το σε ένα ράφι στο υπνοδωμάτιο του μωρού. Όταν χρησιμοποιείτε το θερμόμετρο στο μπάνιο:
- Ανακατέψτε το νερό πολύ καλά με το χέρι, τοποθετήστε το θερμόμετρο μέσα στο νερό και περιμένετε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα μέχρι να σταθεροποιηθεί η ένδειξη θερμοκρασίας για να διαβάσετε τη μέτρηση.
- Αυτό το θερμόμετρο έχει εύρος μέτρησης θερμοκρασίας μεταξύ 0 °C και 50 °C.

Σημείωση: Η ένδειξη θερμοκρασίας στην οθόνη ενημερώνεται κάθε 10 δευτερόλεπτα.

Καθάρισμα
- Καθαρίζετε και στεγνώνετε προϊόν μετά από κάθε χρήση.
- Αφαιρείτε τακτικά τη μονάδα μέτρησης από το λαστιχένιο περίβλημα για καθαρισμό και στεγνώνετε και τα δύο μέρη ξεχωριστά.
- Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά, αντιβακτηριδιακά καθαριστικά ή χημικούς διαλύτες. Η υπερβολική συγκέντρωση καθαριστικών μπορεί να προκαλέσει θραύση των πλαστικών εξαρτημάτων.
- Μην καθαρίζετε το θερμόμετρο σε πλυντήριο πιάτων, φούρνο μικροκυμάτων ή αποστειρωτή.

Αποθήκευση
Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως.

Τοποθέτηση/αφαίρεση μπαταριών
Αντικαθιστάτε τις μπαταρίες όπως περιγράφεται παρακάτω.
1 Πατήστε για να αφαιρέσετε τη μονάδα μέτρησης από το λαστιχένιο περίβλημα (Εικ. 1).
2 Αφαιρέστε τις 4 βίδες με ένα μικρό κατσαβίδι και αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας (Εικ. 2).
3 Αφαιρέστε προσεκτικά τις αποφορτισμένες μπαταρίες.
4 Τοποθετήστε καινούριες μπαταρίες (δύο μπαταρίες LR44 τύπου νομίσματος) με τους θετικούς πόλους (+) να δείχνουν προς τα επάνω. Βιδώστε τις βίδες στη θήκη της μπαταρίας, για να την κλείσετε ξανά. Στη συνέχεια, σπρώξτε τη μονάδα μέτρησης πίσω στο λαστιχένιο περίβλημα.

Σημείωση: Αν η οθόνη εξακολουθεί να αναβοσβήνει αφού έχετε τοποθετήσει καινούριες μπαταρίες, αφαιρέστε τις και τοποθετήστε τις ξανά.

Τεχνικές προδιαγραφές
- Μπαταρία: 2 x μπαταρίες LR44 τύπου νομίσματος
- Ανάλυση: 0,1 °C
- Εύρος μέτρησης: 0 °C έως 50 °C
- Ακρίβεια: ±1 °C

Ανακύκλωση
- Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα και οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα (Εικ. 3).
- Ακολουθήστε τους εγχώριους κανονισμούς για την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων και μπαταριών.

Υποστήριξη
Για στιβήποτε αφορά στην υποστήριξη προϊόντων, όπως συχνές ερωτήσεις, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: **www.philips.com/support**.

Επεξήγηση συμβόλων
Παρακάτω παρατίθεται η σημασία των συμβόλων πάνω στο προϊόν.
- Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι η συσκευή είναι κατάλληλη για μωρά όλων των ηλικιών (Εικ. 4).
- Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει τη θερμοκρασία δωματίου των 18 °C, στην οποία τα μωρά νιώθουν πιο άνετα όταν κοιμούνται (Εικ. 5).
- Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει τη θερμοκρασία νερού των 37 °C, στην οποία τα μωρά νιώθουν πιο άνετα στο μπάνιο (Εικ. 6).
- Το σύμβολο αυτό σημαίνει: θερμοπλαστικό ελαστομερές (Εικ. 7).
- Το σύμβολο αυτό σημαίνει: Σήμανση RCM – Αυστραλία (Εικ. 8).
- Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει τη θερμοκρασία νερού των 38 °C, η οποία είναι η μέγιστη θερμοκρασία για μωρά στο μπάνιο (Εικ. 9).

ESPAÑOL

Introducción
Enhorabuena por la adquisición de este producto y bienvenido a Philips Avent. Para sacar el mayor partido a la asistencia que Philips Avent le ofrece, registre el producto en **www.philips.com/welcome**.
El termómetro digital para baño y dormitorio Philips Avent permite determinar la temperatura del baño o el dormitorio de su bebé de manera práctica. Su bebé también puede jugar con este producto de forma segura, ya que el termómetro está diseñado para cumplir con las normas de seguridad de la UE en materia de juguetes. Su bebé se sentirá más cómodo en el baño si el agua se encuentra a una temperatura de entre 36,5 °C y 38 °C. La temperatura se considera demasiado alta a partir de 39 °C y su bebé se podría escaldar. Los bebés se encuentran más cómodos para dormir a una temperatura ambiente de 18 °C.

Información de seguridad importante
Antes de usar el dispositivo, lea atentamente esta información importante y consérvela por si necesitara consultarla en el futuro.

Advertencia
- Utilice siempre este producto bajo la supervisión de un adulto.
- Mantenga siempre las pilas alejadas de los niños. La batería es peligrosa y debe mantenerse fuera del alcance de los niños (tanto si es nueva como usada).
- No debe haber niños cuando se reemplazan las baterías o cuando el termómetro se desmonta y se monta debido al riesgo de asfixia y de ingestión de las pilas o de piezas pequeñas.
- ¡Riesgo de ingestión de las pilas! El producto contiene pilas de tipo botón. La batería puede producir lesiones graves o mortales en 2 horas o menos si se ingiere o se coloca en el interior de alguna parte del cuerpo.
- Si hay sospecha de que se ha ingerido o se tiene una pila en el interior de alguna parte del cuerpo, acuda a un médico inmediatamente.
- La tapa del compartimento de las pilas debe volver a colocarse correctamente si se ha quitado.
- Las pilas pueden explotar si se exponen a altas temperaturas o al fuego. No guarde ni deje los productos bajo la luz solar directa o cerca de una fuente de calor. No trate nunca de recargar la pila.
- Compruebe siempre que el dispositivo no esté dañado.

FRANÇAIS

Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips Avent ! Pour bénéficier pleinement de l'assistance Philips Avent, enregistrez votre produit sur le site **www.philips.com/welcome**.
Le thermomètre numérique pour le bain ou la chambre Philips Avent vous permet de mesurer facilement la température du bain ou de la chambre de votre bébé. Votre bébé peut par ailleurs jouer avec ce produit en toute sécurité, car le thermomètre est conforme aux normes de sécurité de l'Union européenne. La température idéale du bain pour votre bébé se situe entre 36,5 °C et 38 °C. À partir de 39 °C, l'eau est trop chaude et votre bébé risque de se brûler. La température idéale dans la chambre de votre bébé pour un sommeil confortable se situe autour de 18 °C.

Informations de sécurité importantes
Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour un usage ultérieur.

Avertissement

- Utilisez toujours ce produit sous le contrôle d'un adulte.
- Tenez toujours les piles hors de portée des enfants. La pile est dangereuse et doit être tenue à l'écart des enfants (qu'elle soit neuve ou usagée).
- Veillez à ne pas remplacer les piles ou à ne pas démonter et assembler le thermomètre en présence d'enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement et tout risque d'ingestion de piles ou de petites pièces.
- Risque d'ingestion des piles ! Le produit contient des piles bouton. La pile peut causer des blessures graves ou mortelles en 2 heures ou moins si elle est avalée ou placée dans une partie du corps.
- Si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou placée dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Le couvercle du compartiment à piles doit être replacé correctement après avoir été retiré.
- Les piles peuvent exploser lorsqu'elles sont exposées à des températures élevées ou aux flammes. N'entreposez ou ne laissez aucun produit à la lumière directe du soleil ou près d'une source de chaleur. N'essayez jamais de recharger la pile.
- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez toujours qu'il n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé, cela risquerait d'entraîner des blessures.
- N'utilisez pas l'appareil si de l'eau ou de la condensation est visible à l'intérieur du compartiment à piles ou de l'écran.
- Ne court-circuitez pas les bornes de la pile.
- Emportez l'emballage de la pile, ou l'appareil si vous le pouvez, afin d'aider le personnel à identifier la pile. Les symptômes ne sont pas toujours évidents. Votre enfant peut tousser, étouffer ou saliver, ou pointer du doigt sa gorge ou son estomac. Il importe de se montrer vigilant en cas de symptômes peu clairs ou fluctuants. Ne laissez pas votre enfant manger ou boire, ni ne le faites pas vomir.
- Si le compartiment à piles ne se ferme pas de façon sécurisée, arrêtez d'utiliser le produit et tenez-le à l'écart des enfants.
- Mettez immédiatement les piles au rebut.

Attention

- Ce produit peut être utilisé dans l'eau uniquement s'il est entièrement assemblé conformément aux instructions.
- L'écran commence à clignoter lorsque les piles sont faibles. La précision des mesures n'est alors plus garantie
- Ne placez pas ce produit dans une eau dont la température excède 70 °C sous peine de l'endommager de manière permanente.
- Suite au remplacement des piles, l'étanchéité de l'appareil n'est plus garantie.
- Ne mélangez pas différents types de piles ou des piles neuves avec des piles usagées. N'utilisez l'appareil qu'avec des piles bouton LR44. Les piles non rechargeables ne peuvent pas être rechargées.
- Retirez les piles en cas d'inutilisation prolongée ou lorsqu'elles sont vides. Le produit risque d'être endommagé en cas de fuite ou de corrosion.

Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Utilisation du thermomètre numérique pour le bain ou la chambre
Le thermomètre numérique pour le bain ou la chambre est prêt à l'emploi. Il vous suffit de le laisser flotter dans l'eau ou de le poser sur une étagère de la chambre de votre bébé. Lorsque vous utilisez le thermomètre dans la baignoire :
- Mélangez bien l'eau avec votre main, placez le thermomètre dans la baignoire et attendez au moins 30 secondes, le temps que la température se stabilise, avant de lire la mesure de la température.
- La gamme de mesure de température de ce thermomètre est comprise entre 0 °C et 50 °C.

Remarque : Le relevé de température sur l'écran est actualisé toutes les 10 secondes.

Nettoyage
- Nettoyez et séchez après chaque utilisation.
- Retirez régulièrement l'unité de mesure du logement en caoutchouc pour nettoyer et sécher les deux parties séparément.
- N'utilisez jamais d'agents de nettoyage abrasifs ou antibactériens ni de solvants chimiques. Une concentration excessive de produits de nettoyage peut finir par fendre ou fêler les composants en plastique.
- Ne nettoyez pas le thermomètre dans un lave-vaisselle, un micro-ondes ou un stérilisateur.

Rangement
N'exposez pas le produit directement aux rayons du soleil.

Retrait/insertion des piles
Remplacez les piles comme indiqué ci-dessous.
1 Poussez fermement pour enlever l'unité de mesure du logement en caoutchouc de l'appareil (Fig. 1).
2 Retirez les 4 vis à l'aide d'un petit tournevis et retirez le couvercle du compartiment à piles (Fig. 2).
3 Retirez avec précaution les piles usées.
4 Insérez de nouvelles piles (deux piles bouton LR44) avec les pôles + orientés vers le haut. Revissez les vis dans le compartiment à piles pour le refermer. Replacez ensuite l'unité de mesure dans le logement en caoutchouc.

Remarque : Si l'écran clignote toujours après l'insertion des nouvelles piles, retirez ces dernières et remettez-les en place.

Caractéristiques techniques
- Pile : 2 x piles bouton LR44
- Sensibilité : 0,1 °C
- Plage de mesure : 0 °C à 50 °C
- Précision : ±1 °C

Recyclage
- Ce symbole signifie que les produits électriques et les batteries ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères (Fig. 3).
- Respectez la réglementation de votre pays concernant la collecte sélective des produits électriques et des batteries.

Assistance
Pour accéder aux différents supports d'aide pour vos produits tels que les FAQ, veuillez consulter **www.philips.com/support**.

Explication des symboles
Vous trouverez ci-dessous la signification des symboles figurant sur le produit.
- Ce symbole indique que l'appareil convient aux bébés de tout âge (Fig. 4).
- Ce symbole indique une normative de 18 °C, la température idéale dans la chambre de votre bébé pour un sommeil confortable (Fig. 5).
- Ce symbole indique une température de l'eau de 37 °C, la température idéale du bain pour votre bébé (Fig. 6).
- Ce symbole signifie : élastomère thermoplastique (Fig. 7).
- Ce symbole signifie : Marquage RCM – Australie (Fig. 8).
- Ce symbole indique une température de l'eau de 38 °C, la température maximale du bain pour votre bébé (Fig. 9).

SUOMI

Johdanto
Onnittelut tekemäsi ostoksen johdosta ja tervetuloa Philips Avent -käyttäjäksi! Käytä hyväksesi Philips Avent -tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa **www.philips.com/welcome**.
Digitaalisen Philips Avent -kylpy- ja huonelämpömittarin avulla voit mitata kätevästi lapsen kylvyn tai huoneen lämpötilan. Lapsen voi myös huoletta antaa leikkiä tuotteella, sillä lämpömittari on kaikkien EU:ssa voimassa olevien leikkikalujen turvallisuusstandardien mukainen. Lapsella on kylvyssä mukavin olo, kun lämpötila on 36,5–38 °C. 39-asteinen tai sitä lämpimämpi vesi on liian kuumaa, ja se voi polttaa vauvasi ihoa. Vauva nukkuu mieluiten silloin, kun huoneen lämpötila on noin 18 °C.

Tärkeitä turvallisuustietoja
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.

Varoitus

- Aikuisen on aina valvottava tämän tuotteen käyttöä.
- Pidä paristot aina poissa lasten ulottuvilta. Paristo voi olla terveydelle vaarallinen, ja se (sekä uusi että käytetty) on pidettävä poissa lasten ulottuvilta.
- Lapsia ei saa olla lähellä, kun paristoja vaihdetaan tai kun lämpömittari puretaan tai kootaan, sillä paristot ja pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran ja ovat nieltynä vaarallisia.
- Paristot ovat nieltynä vaarallisia! Tuote sisältää nappiparistoja. Paristo voi aiheuttaa vakavan tai hengenvaarallisen vamman 2 tunnissa tai nopeammin, jos se nielläan tai jos se joutuisi mihin tahansa ruumiin aukkoon.
- Jos epäilet, että paristo on nielty tai joutunut mihin tahansa ruumiin aukkoon, mene välittömästi lääkäriin.
- Paristokotelon kansi on kiinnitettävä kunnolla takaisin paikalleen.
- Paristot voivat räjähtää liian korkeassa lämpötilassa tai polttetaessa. Älä säilytä tai jätä tuotetta suoraan auringonpaisteeseen tai lähelle lämmönlähdettä. Älä yritä ladata paristoa.
- Tarkista laite aina vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioituneita laitetta, sillä se voi aiheuttaa vammoja.
- Älä käytä laitetta, jos paristokotelon tai näytön sisällä näkyy vettä tai tiivistynyttä kosteutta.
- Älä aiheuta oikosulkua pariston napojen välille.
- Ota pariston pakkaus tai laite mukaan, jos se on mahdollista, jotta lääkäri voi tunnistaa pariston tyypin. Oireet saattavat olla epämääräiset. Lapsi voi yskiä, yökätä tai kuolata, tai hän voi osoittaa kurkkua tai vatsaa. Epäselvät tai vaihtelevat oireet tarkoittavat, että on oltava erityisen tarkkaavainen. Älä anna lapsen syödä tai juoda äläkä oksetuta lasta.
- Jos paristolokeroa ei saa kunnolla kiinni, lopeta tuotteen käyttäminen ja pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Hävitä käytetyt paristot välittömästi.

Varoitus

- Käytä tätä tuotetta vedessä vain, jos se on koottu ohjeiden mukaisesti.
- Kun näyttö alkaa vilkkua, paristojen varaus on vähissä ja tarkkoja lukemia ei enää taata.
- Tuotteen joutuminen yli 70-asteiseen veteen vaurioittaa sitä pysyvästi.
- Laitteen vedenpitävyyttä ei taata paristojen vaihtamisen jälkeen.
- Älä käytä sekaisin eri tyyppisiä tai uusia ja käytettyjä paristoja. Käytä laitteessa vain LR44-nappiparistoja. Paristoja ei voi ladata.
- Poista paristot, kun laite on pitkään käyttämättä tai kun paristot ovat tyhjät. Vuodot ja korroosio voivat vahingoittaa laitetta.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.

Digitaalisen kylpy- ja huonelämpömittarin käyttäminen
Digitaalinen kylpy- ja huonelämpömittari on aina käyttövalmis. Aseta se vain kellumaan veteen tai säilytä sitä hyllyllä lapsen huoneessa. Kun käytät lämpömittaria kylyssä:
- Sekoita vesi kunnolla kädelläsi, aseta lämpömittari ammeeseen ja odota vähintään 30 sekuntia, kunnes lämpötilalukema vakiintuu lämpötilan tarkistusta varten.
- Tämän lämpömittarin mittausalue on 0–50 °C.

Huomautus: Näytön lämpötilalukema päivittyy 10 sekunnin välein.

Puhdistus
- Puhdista ja kuivaa jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Poista mittausosa kumikotelosta säännöllisesti ja puhdista ja kuivaa molemmat osat erikseen.
- Älä käytä puhdistamiseen hankaavia tai antibakteerisia puhdistusaineita tai kemiallisia liuottimia. Liiallinen altistuminen puhdistusaineille voi vaurioittaa muoviosia.
- Älä puhdista lämpömittaria astianpesukoneessa, mikroaaltouunissa tai sterilointilaitteessa.

Säilytys
Älä jätä tuotetta suoraan auringonpaisteeseen.

Paristojen irrottaminen ja asentaminen
Vaihda paristot alla kuvatulla tavalla.
1 Irrota mittausosa kumikotelosta työntämällä (kuva 1).
2 Irrota 4 ruuvia pienellä ruuvimeisselillä ja irrota paristokotelon kansi (kuva 2).
3 Poista tyhjät paristot varovasti.
4 Aseta uudet paristot (kaksi LR44-nappiparistoa) koteloon +-napa ylospäin. Sulje paristokotelo kiinnittämällä ruuvit takaisin. Työnnä sitten mittausosa takaisin kumikoteloon.

Huomautus: Jos näyttö vilkkuu edelleen, kun olet asettanut uudet paristot, poista paristot ja aseta ne takaisin paikoilleen.

Tekniset tiedot
- Paristot: 2 kpl LR44-nappiparistoja
- Erotuskyky: 0,1 °C
- Mittausalue: 0–50 °C
- Tarkkuus: ±1 °C

Kierrätys
- Tämä merkki tarkoittaa sitä, että sähkölaitteita ja akkuja ei saa hävittää tavallisen kottiläjäjätteen mukana (kuva 3).
- Noudata oman maasi sähkölaitteiden ja akkujen kierrätystä ja hävittämistä koskevia säädtöjä.

Tuki
Käy kaikissa tuotetukiasioissa ja lue usein kysytyt kysymykset osoitteessa **www.philips.com/support**.

Merkkien selitykset
Alla selitetään tuotteessa olevien symbolien merkitys.
- Tämä symboli tarkoittaa, että laite sopii kaikenikäisille lapsille (kuva 4).
- Tämä symboli tarkoittaa, että vauva nukkuu mieluiten silloin, kun huoneenlämpö on noin 18 °C (kuva 5).
- Tämä symboli tarkoittaa, että lapsella on kylyssä mukavin olo, kun lämpötila on 37 °C (kuva 6)
- Symbolin merkitys: Termoplastinen elastomeeri (kuva 7).
- Tämä symboli on Australian säädöstenmukaisuusmerkintä (kuva 8).
- Tämä symboli on Euraasian Tämä symboli tarkoittaa, että veden lämpötila on 38 °C, mikä on kylpeville lapsille veden enimmäislämpötila (kuva 9).

ITALIANO

Introduzione
Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips Avent! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips Avent, registrate il vostro prodotto sul sito **www.philips.com/welcome**.
Il termometro digitale per bagno e cameretta Philips Avent vi consente di determinare la temperatura ideale per la stanza o il bagno del vostro bambino. Inoltre, poiché il termometro è stato progettato per soddisfare tutti gli standard di sicurezza dei giocattoli in vigore nell'UE, il bambino può anche giocare con il prodotto. Il vostro bambino si sentirà a suo agio nell'acqua se la temperatura è compresa fra 36,5 °C e 38 °C. Una temperatura di 39 °C o superiore è troppo alta e il bambino potrebbe scottarsi. Una temperatura ambiente di circa 18 °C è la temperatura ideale mentre i bambini dormono.

Informazioni di sicurezza importanti
Prima di utilizzare il dispositivo, leggete attentamente queste informazioni importanti e conservatele per eventuali riferimenti futuri.

Avvertenza

- Usate sempre questo prodotto sotto la supervisione di un adulto.
- Tenete sempre le batterie lontano dalla portata dei bambini. La batteria è pericolosa e deve essere tenuta lontana dalla portata dei bambini (a prescindere che sia nuova o usata).
- Evitate di sostituire le batterie o di smontare e montare il termometro in presenza di bambini, a causa del rischio di soffocamento e del rischio di ingestione delle batterie o di piccole parti.
- Rischio di ingoiare le batterie. Il prodotto contiene batterie a bottone. Se ingerita o introdotta in parti del corpo, la batteria può provocare lesioni gravi o fatali nell'arco di 2 ore.
- Se si sospetta che la batteria sia stata ingerita o introdotta in parti del corpo, contattate immediatamente un medico.
- Il coperchio del vano batterie deve essere riposizionato correttamente dopo che è stato rimosso.
- Le batterie possono esplodere se esposte a elevate temperature o gettate nel fuoco. Non conservate e non lasciate il prodotto alla luce diretta del sole o vicino a una fonte di calore. Non tentate mai di ricaricare la batteria.
- Prima dell'uso, verificate sempre che il dispositivo non sia danneggiato. Non utilizzate il dispositivo se danneggiato perché potreste ferirvi.
- Non utilizzate il dispositivo se è visibile dell'acqua o della condensa all'interno del vano batterie o del display.
- Non fate andare in cortocircuito i terminali della batteria.
- Se possibile, cercate di avere a portata di mano l'apparecchio o la confezione della batteria per aiutare il personale a identificarla. I sintomi potrebbero non essere di immediata evidenza. Il bambino potrebbe mostrare tosse, conati di vomito o emissione di bava oppure toccarsi la gola o lo stomaco. Poiché la sintomatologia può essere poco chiara o intermittente, è necessario prestare massima attenzione. Non fate mangiare o bere il bambino e non fatelo vomitare.
- Se il vano batterie non si chiude saldamente, interrompete l'uso del prodotto e tenetelo lontano dalla portata dei bambini.
- Smaltite immediatamente le batterie usate.

Attenzione

- Questo prodotto può essere usato nell'acqua solo se è assemblato in modo completamente conforme alle istruzioni.
- Quando il display inizia a lampeggiare, le batterie sono quasi scariche e non sono più garantite letture accurate.
- L'uso in acqua a una temperatura superiore a 70 °C provoca danni permanenti al prodotto.
- Dopo la sostituzione delle batterie, l'impermeabilità del dispositivo non è più garantita.
- Non utilizzate insieme batterie vecchie e nuove o di diverso tipo. Utilizzate il dispositivo solo con batterie a bottone LR44. Le batterie non ricaricabili non possono essere ricaricate.
- Rimuovete le batterie in caso di lunghi periodi di non utilizzo o quando le batterie sono scariche. Perdite e corrosione possono danneggiare il prodotto.

Campi elettromagnetici (EMF)
Questo dispositivo Philips è conforme a tutti gli standard e alle normative applicabili riguardanti l'esposizione ai campi elettromagnetici.

Uso del termometro digitale per bagno e cameretta
Il termometro digitale per bagno e cameretta è sempre pronto per l'uso. Fatelo galleggiare nell'acqua del bagno o appoggiatelo su una mensola nella stanza del bambino. Quando utilizzate il termometro nella vasca da bagno:
- Mescolate accuratamente l'acqua con le mani, mettete il termometro nella vasca da bagno e attendete almeno 30 secondi fino a quando la lettura della temperatura si stabilizza per leggere la misurazione esatta.
- Questo termometro consente di misurare temperature comprese tra 0 °C e 50 °C.

Nota: La lettura della temperatura sul display si aggiorna ogni 10 secondi.

Pulizia
- Pulite e asciugate il prodotto dopo ogni uso.
- Rimuovete l'unità di misura dall'alloggiamento di gomma regolarmente per pulire e asciugare entrambe le parti separatamente.
- Non utilizzate detergenti abrasivi, antibatterici o solventi chimici. Una concentrazione eccessiva di detergenti potrebbe danneggiare le parti di plastica.
- Non pulite il termometro in lavastoviglie, nel microonde o nello sterilizzatore.

Conservazione
Non lasciate il prodotto alla luce diretta del sole.

Rimozione/inserimento delle batterie
Sostituite le batterie attenendovi alla procedura descritta di seguito.
1 Premete con fermezza per rimuovere l'unità di misura dall'alloggiamento in gomma (fig. 1).
2 Rimuovete le 4 viti con un piccolo cacciavite e rimuovete il coperchio dello scomparto batterie (fig. 2).
3 Rimuovete con attenzione le batterie scariche.
4 Inserite nuove batterie (due batterie a bottone LR44) con i poli + rivolti verso l'alto. Riposizionate le viti nell'alloggiamento della batteria per richiuderlo. Quindi reinserite l'unità di misura nell'alloggiamento in gomma.

Nota: Se il display continua a lampeggiare dopo aver inserito le batterie nuove, rimuovete le batterie e reinseritele.

Specifiche tecniche
- Batteria: 2 batterie a bottone LR44
- Display della temperatura: 0,1 °C
- Intervallo di misurazione: da 0 °C a 50 °C
- Accuratezza: ±1 °C

Riciclabile
- Questo simbolo indica che i prodotti elettrici e le batterie non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici (fig. 3).
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:
1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile al rivenditore.
2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata alla vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore ai 400 m^2.
- In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti elettrici, elettronici e delle batterie ricaricabili in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

Supporto
Per assistenza su tutti i prodotti, incluse le domande frequenti, visitate il sito **www.philips.com/support**.

Spiegazione dei simboli
Di seguito è riportato il significato dei simboli sul prodotto.
- Questo simbolo indica che il dispositivo è adatto a bambini di tutte le età (fig. 4).
- Questo simbolo indica che la temperatura ambiente è di 18 °C, ovvero la temperatura ideale mentre i bambini dormono (fig. 5).
- Questo simbolo indica che la temperatura dell'acqua è di 37 °C, ovvero la temperatura alla quale i bambini si sentono a loro agio nella vasca da bagno (fig. 6).
- Significato del simbolo: elastomero termoplastico (fig. 7).
- Significato del simbolo: Marchio RCM – Australia (fig. 8).
- Questo simbolo indica che la temperatura dell'acqua è di 38 °C, ovvero la temperatura massima consigliata per il comfort dei bambini nella vasca da bagno (fig. 9).

IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Simbolo	Descrizione	Packaging del prodotto / raccolta differenziata
01 PET	Cartone ondulato Riciclabile	Scatola di cartoncino, cartoncino / raccolta carta
04 PE-LD	LDPE - Polietilene a bassa densità Riciclabile	Busta di plastica / raccolta plastica

Attenersi alle disposizioni locali per la gestione dei rifiuti o per il corretto avvio a riciclo dei materiali di imballaggio.

NEDERLANDS

Introductie
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips Avent! Registreer uw product op **www.philips.com/welcome** om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips Avent geboden ondersteuning.
De Philips Avent digitale bad- en slaapkamerthermometer meet nauwkeurig de temperatuur van het badwater en de slaapkamer van uw baby. Doordat dit product voldoet aan de EU speelgoedrichtlijnen, kan uw baby veilig met dit product spelen. De prettigste temperatuur van het badwater voor uw baby ligt tussen de 36,5 °C en 38 °C. Een temperatuur van 39 °C of hoger is te heet en kan brandwonden bij uw baby veroorzaken. Uw baby slaapt het prettigst bij een kamertemperatuur van ongeveer 18 °C.

Belangrijke veiligheidsinformatie
Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar deze informatie om deze indien nodig later te kunnen raadplegen.

Waarschuwing

- Gebruik dit product altijd onder toezicht van een volwassene.
- Houd batterijen buiten bereik van kinderen. De batterij is gevaarlijk en moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden, ongeacht of het een nieuwe of een gebruikte batterij is.
- Zorg dat geen kinderen aanwezig zijn wanneer u de batterijen vervangt of de thermometer in elkaar zet of uit elkaar haalt, om ze niet bloot te stellen aan verstikkingsgevaar en het risico van het inslikken van de batterijen of kleine onderdelen.
- Risico op inslikken batterijen. Het product bevat knoopcelbatterijen. Als de batterij wordt ingeslikt of ergens in het lichaam terechtkomt, kan deze binnen 2 uur zeer ernstig of dodelijk letsel veroorzaken.
- Roep onmiddellijk medische hulp in als u vermoedt dat de batterij is ingeslikt of ergens in het lichaam terecht is gekomen.
- Het debsel van het batterijvak moet goed worden teruggeplaatst als dit is verwijderd.
- Batterijen kunnen ontploffen als ze worden blootgesteld aan hoge temperaturen of vuur. Laat de producten niet in direct zonlicht of in de buurt van een warmtebron liggen. Probeer de batterij niet op te laden.
- Controleer het apparaat voordat u het gebruikt altijd op beschadigingen. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is, omdat dit verwondingen kan veroorzaken.
- Gebruik het hulpmiddel niet als er water of condensvorming zichtbaar is in de batterijbehuizing of het display.
- Sluit de contactpunten van batterijen niet kort.
- Neem indien mogelijk de batterijverpakking of het apparaat mee zodat personeel de batterij makkelijker kan identificeren. Symptomen zijn mogelijk onduidelijk. Uw kind kan hoesten, kokhalzen of kwijlen of kan naar de keel of buik wijzen. Bij onduidelijke of wisselende symptomen is het belangrijk waakzaam te zijn. Laat uw kind niet eten of drinken en laat het niet braken.
- Als het batterijvak niet goed afsluit, moet u dit product niet meer gebruiken en het uit de buurt van kinderen houden.
- Voer gebruikte batterijen onmiddellijk af.

Let op

- Dit product mag alleen in water worden gebruikt als het volledig overeenkomstig de instructies in elkaar is gezet.
- Wanneer het display begint te knipperen, zijn de batterijen bijna leeg en zijn geen nauwkeurige metingen worden gegarandeerd.
Gebruik in water dat warmer is dan 70 °C zal resulteren in blijvende schade aan dit product.
- Nadat de batterijen zijn vervangen, vervalt de garantie met betrekking tot de waterdichtheid van dit product.
- Gebruik nooit verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen tegelijk. Gebruik het apparaat uitsluitend met twee LR44-knoopcelbatterijen. Niet-oplaadbare batterijen kunnen niet worden opgeladen.
- Verwijder de batterijen als u het apparaat voor langere tijd niet gebruikt of als de batterijen leeg zijn. Lekkage en corrosie van de batterijen kunnen het product beschadigen.

Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle relevante richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

De digitale bad- en slaapkamerthermometer gebruiken
De digitale bad- en slaapkamerthermometer is altijd klaar voor gebruik. U kunt hem laten drijven in het badwater of een plekje geven op een plank in de babykamer. Als u de thermometer in het bad gebruikt:
- Meng het water goed met uw hand, plaats de thermometer in het bad en wacht ten minste 30 seconden totdat de temperatuur stabiel is. Lees vervolgens de temperatuur af.
- Deze thermometer heeft een temperatuurmeetbereik van 0 °C tot 50 °C.

Opmerking: De temperatuur op het display wordt om de 10 seconden bijgewerkt.

Reinigen
- Maak het product na elk gebruik schoon en droog.
- Verwijder regelmatig de meeteenheid uit de rubberen behuizing om beide onderdelen apart van elkaar schoon en droog te maken.
- Gebruik geen schurende of antibacteriële schoonmaakmiddelen of chemische oplosmiddelen. Overmatig gebruik van schoonmaakmiddelen kan leiden tot barstjes in plastic onderdelen.
- Maak de thermometer niet schoon in een vaatwasmachine, magnetron of sterilisator.

Opbergen
Stel het product niet bloot aan direct zonlicht.

Batterijen verwijderen/plaatsen
Vervang de batterijen zoals hierna beschreven.
1 Duw stevig om de meetunit uit de rubberen behuizing te verwijderen (Fig. 1).
2 Draai de 4 schroeven los met een kleine schroevendraaier en verwijder het klepje van het batterijvak (Fig. 2).
3 Verwijder voorzichtig de lege batterijen.
4 Plaats nieuwe batterijen (twee LR44-knoopcelbatterijen) met de +-poles omhoog. Sluit het batterijvak door de schroeven van het klepje weer vast te draaien. Duw vervolgens de meetunit terug in de rubberen behuizing.

Opmerking: Als het display blijft knipperen nadat u de nieuwe batterijen hebt geplaatst, verwijdert u de batterijen en plaatst u ze opnieuw.

Technische gegevens
- Batterij: 2 LR44-knoopcelbatterijen
- Resolutie: 0,1 °C
- Meetbereik: 0 °C tot 50 °C
- Nauwkeurigheid: ±1 °C

Recycling
- Dit symbool betekent dat elektrische apparaten en batterijen niet samen met het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid (Fig. 3).
- Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van elektrische producten en batterijen.

Ondersteuning
Voor alle productondersteuning, zoals veelgestelde vragen, kunt u terecht op **www.philips.com/support**.

Uitleg van symbolen
Hieronder vindt u de betekenis van de symbolen op het product.
- Dit symbool geeft aan dat het apparaat geschikt is voor baby's van alle leeftijden (Fig. 4).
- Dit symbool geeft de optimale temperatuur van 18 °C voor de slaapkamer van uw baby aan (Fig. 5).
- Dit symbool geeft de optimale temperatuur van 37 °C voor het badwater voor uw baby aan (Fig. 6).
- Dit symbool betekent: thermoplastisch elastomeer (Fig. 7).
- Dit symbool betekent: RCM-vinkje - Australië (Fig. 8).
- Dit symbool geeft de watertemperatuur van 38 °C aan, de maximumtemperatuur van het badwater voor uw baby (Fig. 9).

NORSK

Innledning
Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips Avent. For å få fullt utbytte av støtten som Philips Avent tilbyr, må du registrere produktet på **www.philips.com/welcome**.
Med Philips Avent digitalt bade- og soveromstermometer kan du enkelt se temperaturen på babyens bad eller soverom. Babyen kan også trygt leke med dette produktet, siden termometeret er utformet for å overholde sikkerhetsstandardene for leketøy i EU. Babyen vil føle seg mest komfortabel i badekaret hvis vanntemperaturen er mellom 36,5 og 38 °C. En temperatur på 39 °C og over er for høy, og babyen kan bli brent. Babyer føler seg mest komfortable når de sover i en romtemperatur på ca. 18 °C.

Viktig sikkerhetsinformasjon
Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker enheten, og ta vare på den for senere referanse.

Advarsel

- Produktet må alltid brukes under tilsyn av en voksen.
- Oppbevar alltid batteriene utilgjengelige for barn. Batteriet er farlig og må oppbevares utenfor barns rekkevidde (uansett om batteriet er nytt eller brukt).
- Ingen barn bør være til stede når batteriene skiftes ut, eller når termometeret demonteres og monteres på grunn av fare for kvelning og risiko for å svelge batterier eller små deler.
- Fare for svelging av batterier! Produktet inneholder myntbatterier. Batteriet kan forårsake alvorlig eller dødelige skader på mindre enn to timer ved å svelge eller plassere batteriet i noen del av kroppen.
- Du må oppsøke lege umiddelbart ved mistanke om svelging eller plassering av batteriet i noen del av kroppen.
- Batteridekselet må settes på igjen etter at det er fjernet.
- Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for høye temperaturer eller ild. Ikke oppbevar eller la noe produkt stå i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder. Ikke prøv å lade opp batteriet.
- Kontroller alltid enheten for skader før bruk. Ikke bruk enheten når den er skadet. Dette kan føre til skader.
- Ikke bruk enheten hvis det er synlig vann eller kondens i batterirommet eller i displayet.
- Ikke kortslutt batteriklemmene.
- Ta med batteripakningen eller apparatet hvis mulig for å hjelpe med å identifisere batteriet. Symptomene er ikke nødvendigvis åpenbare. Barnet kan oppleve hoste, kvelning, sikling eller peke mot hals eller mage. Uklare eller varierende symptomer betyr at det er viktig å være påpasselig. Ikke la barnet ditt spise eller drikke eller fremprovosere brekninger.
- Hvis batterirommet ikke lukkes ordentlig, må du stoppe bruken av produktet og holde det borte fra barn.
- Kast brukte batterier umiddelbart.

Forsiktig

- Bruk dette produktet kun i vann hvis det er montert fullstendig i henhold til instruksjonene.
- Når displayet begynner å blinke, er batterinivået lavt, og nøyaktige avlesninger kan ikke lenger garanteres.
- Hvis du plasserer produktet i vann over 70 °C, blir det permanent skadet.
- Etter at batteriene er byttet ut, er det ikke garantert at enheten fortsatt er vanntett.
Ikke bland forskjellige typer batterier eller nye og brukte batterier. Bruk bare enheten med LR44-myntbatterier. Ikke-oppladbare batterier kan ikke lades opp.
- Ta ut batteriene under lengre perioder enheten ikke er i bruk, eller når batteriene er tomme. Lekkasje og korrosjon kan skade produktet.

Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette apparatet fra Philips overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

Bruke det digitale bade- og soveromstermometeret
Det digitale bade- og soveromstermometeret er alltid klart til bruk. Bare la det flyte i vannet eller la det stå på en hylle på babyens soverom. Når du bruker termometeret i badekaret:
- Bland vannet grundig med hånden, plasser termometeret i badekaret, og vent i minst 30 sekunder til temperaturavlesningen stabiliserer seg for å lese temperaturmålingen.
- Dette termometeret har et temperaturmålingsområde mellom 0 °C og 50 °C.

Merk: Temperaturavlesningen på skjermen oppdateres hvert 10. sekund.

Rengjøring
- Rengjør og tørk etter hver bruk.
- Fjern måleenheten fra gummibeskyttelsen regelmessig for å rengjøre og tørke begge delene separat.
- Ikke bruk slipende eller antibakterielle rengjøringsmidler, eller kjemiske løsemidler. Overdreven konsentrasjon av rengjøringsmidler kan til slutt føre til at plastkomponenter sprekker.
- Ikke rengjør termometeret i oppvaskmaskin, mikrobølgeovn eller sterilisator.

Oppbevaring
Ikke la produktet stå i direkte sollys.

Ta ut / sette inn batterier
Bytt batteriene som beskrevet nedenfor.
1 Trykk godt for å ta måleenheten ut av gummibeskyttelsen (fig. 1).
2 Ta ut de fire skruene med en liten skrutrekker, og ta av batteridekslet (fig. 2).
3 Ta forsiktig ut de tomme batteriene.
4 Sett inn nye batterier (to LR44-myntbatterier) med +-polene peikende oppover. Skru skruene tilbake i batterirommet for å lukke det igjen. Trykk deretter måleenheten tilbake i gummibeskyttelsen.

Merk: Hvis displayet fortsatt blinker etter at du har satt inn nye batterier, tar du ut batteriene og setter dem inn igjen.

Tekniske spesifikasjoner
- Batteri: 2 x LR44-myntbatterier
- Oppløsning: 0,1 °C
- Målingsområde: 0 til 50 °C
- Nøyaktighet: ± 1 °C

Resirkulering
- Dette symbolet betyr at elektriske produkter og batterier ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall (fig. 3).
- Pass på å overholde nasjonale regler og forskrifter for avhending av elektriske produkter og batterier.

Støtte
For all produktstøtte som vanlige spørsmål, kan du gå til **www.philips.com/support**.

Symbolforklaring
Nedenfor finner du betydningen av symbolene på produktet.
- Dette symbolet angir at enheten er egnet for babyer i alle aldre (fig. 4).
- Dette symbolet angir en romtemperaturen på 18 °C, som er den temperaturen som babyer føler seg mest komfortable i når de sover (fig. 5).
- Dette symbolet angir en vanntemperatur på 37 °C, som er den temperaturen som babyer føler seg mest komfortable i når de bader (fig. 6).
- Dette symbolet betyr: termoplastisk elastomer (fig. 7).
- Dette symbolet betyr: RCM Tick Mark – Australia (fig. 8).
- Dette symbolet viser at vanntemperaturen på 38 °C er maksimumstemperaturen for babyer i badekaret (fig. 9).

PORTUGUÊS

Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips Avent! Para usufruir de todas as vantagens da assistência da Philips Avent, registe o seu produto em **www.philips.com/welcome**.
O termómetro digital para banho e quarto Philips Avent permite-lhe determinar a temperatura do banho ou do quarto do seu bebé da forma mais conveniente. O seu bebé também pode brincar com esta produto de forma segura, uma vez que o termómetro foi concebido para cumprir as normas de segurança da UE em matéria de brinquedos. O seu bebé irá sentir-se mais confortável no banho se a temperatura da água estiver compreendida entre 36,5 °C e 38 °C. Uma temperatura de 39 °C e superior é demasiado alta